



In het pakket:

Moer = 1/2" binnendraad**Gelede ring****Fiber ring 1/2"****RVS ribbelslang met isolatie**

- meet de juiste lengte af
- snij met een scherp mes de isolatie ca. 5 cm korter af dan de gewenste maat
- gebruik een haakse slijptol met een dunne doorslijpschijf om de rvs door te slijpen. Zorg dat een gladde kant ontstaat (bramen zijn een latere bron van lekkage).



- Plaats de moer over de slang.
- Vouw de gelede ring om de eerste inkeping, deze kan met de hand om de slang worden gevouwen. →



← Neem een 1/2" puntstuk (niet meegeleverd). Draai deze op de slang, en pers met puntstuk en sluitmoer een platte kant op de slang. (de fiber ring niet gebruiken, deze wordt anders kapot gedraaid.)

Plaats voor montage de fiber ring →

