

Gebruik van de Monitor

Als uw systeem is aangemeld, en het heeft een Wifi verbinding met het Internet, dan kunt u via meerdere systemen de status van uw Solesta Smartline systeem volgen.

Screenshot van een mobiele telefoon →



① Status van uw verbinding

Hier kunt u zien of uw Smartline wel of niet verbonden is met het internet (Online of Offline), Indien het systeem Offline is, herstelt u dan uw Wifi verbinding (*gebruik knop 6 voor instructies*).

② Temperatuur van het water in het vat

De temperatuur wordt aangegeven in graden Celsius (°C).

De collector stopt met verwarmen als een temperatuur van 80 °C is bereikt, na terugloop kan deze temperatuur op lopen tot 90+ °C.

Op het moment dat de temperatuur op -1 staat, dan staat uw systeem Offline, herstelt u dan de Wifi verbinding.

③ Energie voor .. standaard douchebeurten

Hier wordt aangegeven hoeveel douchebeurten van 5 minuten, met een doorstroom van 8 liter per minuut en een temperatuur van 37 °C. Ook als de temperatuur in het vat onder de 37 °C komt blijft er energie over om het douchewater voor te verwarmen.

④ Status van het systeem

Het systeem kan in twee standen staan:

- Circulatie: de pomp draait en er vindt warmte-uitwisseling plaats met de collector.
- Standby: de pomp staat stil omdat - het systeem wacht op zonnewarmte, - heeft de maximale temperatuur bereikt - of staat in ruststand na circulatie.

⑤ Zonne-energie in het buffervat

De hoeveelheid energie die actueel in het buffervat aanwezig is (in Megajoules en kilowattuur).

⑥ Knop INFORMATIE

achter deze knop staat meer informatie over uw systeem, u vindt hier ook **Instructies** om het vat bij te vullen, ook **Storingen** zodat u uw Wifi kunt te herstellen, en **Downloads** met meer informatie.

⑦ Knop MIJN PROFIEL

Hier kunt u uw systeem registreren én persoonlijke gegevens aanpassen zoals bijvoorbeeld uw emailadres en uw telefoonnummer.